

## AUTOMATICKÁ DVÍŘKA KURNÍKU



**Děkujeme za zakoupení automatických dvířek kurníku.  
Před zahájením instalace si prosím pečlivě přečtete celý manuál.**

# Úvod k produktu

**Obsah balení**



**Model** ACCD-2024

**Pracovní mód** (D11ov ~24ov Napětí  
@solární napětí  
Časovač

**Funkce** Světelný  
senzor

**Velikost** Anti-Clip  
13.98"\*12.4"\*2.76"

**Rozměr dvířek** 8.07"\*9.45"

**Váha** 1.95KG

## Popis produktu

1 - šroubovací otvory

2 - LED displej

3 - senzor

4 - přijímač ovládání


5 - tlačítka nastavení

6 - solární panel

7 - Fixace panelu

8 - USB kabel

9 - dálkové ovládání



## Součásti balení automatických dvířek kurníku:

Šrouby pro instalaci  
Šroubovák  
Instalační manuál

## Nástroje potřebné k instalaci:

Šroubovák (speciálně pro utažení šroubů)  
Tužka (která píše na všechny povrchy)  
Vrtačka nebo šroubovák

## Doporučené bezpečnostní pomůcky:

Ochranné brýle  
Ochranné rukavice

## VAROVÁNÍ !

Ujistěte se, že vaše napájení je v rozmezí 11V~24V před instalací. Pokud je připojeno k napájení, věnujte pozornost tomu, že vstupní napětí by mělo být nižší než 6V, aby se předešlo poškození PCB desky! Ujistěte se, že v dvířkách není žádný cizí předmět, který by mohl bránit jejich správnému fungování.

## Funkce proti zranění:

Pokud dveře při zavírání detekují přítomnost kuřete, na 8 sekund se zastaví a poté se vrátí zpět, než se znovu zavřou, aby se předešlo zranění kuřete.

AgroSféra s.r.o.  
Komenského 264/5  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 106 85 529



## Instalační instrukce



Označte umístění otvorů pro dvířka.



**ŠROUBY ZAŠROUBUJTE JEMNĚ!**  
Neutahujte šrouby příliš, jinak dojde k poškození kolejnice a dveře nebudou fungovat.



Uřízněte rám dveří podle označeného otvoru.




Držte solární panely na místě a připojte je k chytré stanici.

## Pokyny k provozu



Stiskněte první tlačítko pro nastavení 1x, Poté stiskněte šipku vpravo pro otevření a šipku vlevo pro zavření dvířek.



Stiskněte první tlačítko pro nastavení 2x, abyste nastavili aktuální čas. Pro nastavení aktuálního času použijte šipky.




Nastavte vlastní čas otevření (24hodinový formát). Pro nastavení použijte tlačítka šipek.



Nastavte vlastní čas zavření.(24hodinový formát). Pro nastavení použijte tlačítka šipek.



Nastavte čas motoru. Výchozí čas je 8 sekund, upravte čas podle rychlosti otevírání a zavírání dveří.



Rozšířená funkce (volitelně) Snímání světla. Stiskněte tlačítko nastavení pro posunutí času. Vstupte do režimu nastavení optického snímání a



Rozšířená funkce (Funkce dálkového ovládání)  
Otevřít / Zavřít



Nainstalujte baterii CR2025 3V.

## Vysvětlení funkce snímání světla - režim funkce:

Když je funkce snímání světla aktivována, dveře se automaticky otevrou při východu slunce každý den a večer se zavřou podle nastaveného času.

Když je režim snímání světla zapnutý, účinné časové období pro automatické otevření dveří je mezi 5:00 a 12:00 (na základě nastaveného času zařízení). Během tohoto časového období se zařízení automaticky otevře po obdržení dostatečné intenzity světla. Pokud je toto časové období překročeno, funkce snímání světla přechází do klidového režimu a zařízení je třeba manuálně zapnout.

### **V režimu snímání světla může být současně nastaven čas zavření, ale existuje několik situací:**

- a. Když je nastavený čas zavření mezi 5:00 a 12:00, zařízení se zavře v nastavený čas. V tuto dobu, když je funkce otevírání snímače světla aktivní, se zařízení znovu otevře.
- b. Když je nastavený čas zavření po 12:00 a před setměním, zařízení se zavře v nastavený čas a již se neotevře, protože funkce snímání světla je v klidovém režimu (otevře se až při východu slunce po 5:00 následujícího dne).
- c. Když je nastavený čas zavření po 17:00, ale je již tma před dosažením tohoto času, zařízení se zavře, jakmile nastane tma systém již nebude čekat na nastavený čas zavření.

**Pokud máte jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se používání našich produktů, neváhejte nás kontaktovat pro radu. Vaše spokojenost je naší nejvyšší prioritou!**

**[info@agrosfera.cz](mailto:info@agrosfera.cz)**

**UPOZORNĚNÍ:** Práce s napětím 110-240V může být životu nebezpečné, doporučujeme dodržovat bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickými zařízeními. Některé naše elektrická zařízení mají na vstupu i výstupu nebezpečné napětí!

**Dodavatel neodpovídá za žádnou škodu způsobenou neodbornou montáží, zásahem do elektroinstalace, rozdělování produktu či za úraz způsobený tímto produktem!**

Některý náš produkt pracuje na vstupní napětí 110 – 230 V, připojení může provést pouze kvalifikovaný pracovník. Samostatné součástky mohou být připojeny k elektrické síti pouze autorizovaným technikem, nebo odborníkem. Neodborná manipulace s elektroinstalací, nebo neprofesionální zásah může vést k riziku závažného poranění, případně k poškození výrobku. Opravy může provádět pouze autorizovaný servisní technik, nebo expert. Neodborné zapojení kabelů může způsobit zkrat a nezvratně poškodit výrobek. Nepoužívejte produkt k jiným účelům než je určený. Produkt nerozebírejte, neopravujte, ani jej neupravujte. Nezasahujte do vnitřních součástí výrobku - můžete jej poškodit a automaticky tím ukončit platnost záruky.

## **Všeobecná upozornění**

### **1. Všeobecně**

Tento návod na použití obsahuje pokyny pro instalaci námi dodávaných dvířek a stojku. Než začnete dvířka používat a instalovat, pozorně si přečtěte tento návod k instalaci a dodržujte v něm uvedené pokyny. Návod na použití uschovejte pro pozdější použití!

### **2. Řádné užívání**

Automatická dvířka do kurníku se otevírají a zavírají sama bez pomoci síly. Dvířka lze zakoupit samostatně nebo v sadě se strojkem (některé druhy). Dvířka jsou určeny pouze pro veškerou drůbež, ne pro jiné druhy zvířat.

### 3. Čištění a údržba

Dvířka jsou téměř bezúdržbové, měla by být ale pravidelně důkladně čištěna. V případě defektu elektronického přístroje musí být okamžitě odstaven z provozu. V případě opravy přístroje se prosím obraťte na svého dodavatele nebo přístroj zašlete k určené opravě. Dvířka se musí v každém časovém okamžiku pohybovat lehce. Nedovolte, aby dvířka překročily doporučenou hmotnost a nainstalujte stříšku nad zařízení, která usnadní péči o zařízení. Každý den kontrolujte činnost dvířek! Pokud máte sebemenší pochybnosti o správnosti postupu instalace ihned nás kontaktujte, zašlete několik fotografií místa instalace a popište problém, který máte na náš email:

**info@agrosfera.cz.**

### 4. Bezpečnostní upozornění

V případě neodborného použití hrozí riziko poranění zvířat a poškození věcí!

- Zajistěte, aby se v rizikové oblasti pohyblivých částí nevyskytovala žádná zvířata nebo děti.
- Chybnou montáží může dojít ke vzniku nebezpečných míst pro zvířata.
- Elektronická jednotka se montuje vždy ve vzpřímené poloze s tlačítkem na horní straně.
- Musí být zvolena odpovídající hmotnost dvířek.
- Musí být zajištěna vždy čistota okolí dvířek.
- Místo montáže musí být chráněno před prudkým deštěm, sněhem a námrazou.
- V zimním období odstraňujte případný sníh a možnou vzniklou námrazu na vodícím táhlu a pantech dvířek. Ideálně nad dvířka a mechanismus instalujte vhodnou a dostatečně velkou stříšku.

AgroSféra s.r.o.  
Komenského 264/5  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 106 85 529

 **AgroSféra s.r.o**

